

RENGJØRING AV MURVERK MED SYREVASK

Syrevask kan gi fargeforandringer på murstein og fuger. Syre som trekker inn i murverket svekker fugene og forsinker hedring av kalken. Prøv derfor å mure så rent at syrevasking kan unngås, eller begrenses til et minimum. Vær oppmerksom på at mange mursteinstyper ikke må syrevaskes, og at syrevasking bør unngås på flere andre mursteinstyper.

Det er viktig at det mures så rent som mulig, og med fylte fuger, uansett om murverket rengjøres med eller uten avsluttende syrevask.

Dette gjøres best ved å bruke en mørtel som ikke er for bløt, og det kan være en fordel å bruke en funksjonsmørtel, som lettere kan fjernes fra mursteinens overflate enn tradisjonell mørtel.



FUGEN TRYKES

Under oppmuringen trykkes fugen, mens den stadig er plastisk, med fugeskje, fugepressejern eller lignende.



MURVERKET RENGJØRES

Når fugen er ferdig, fjernes overflødige mørtelrester på mursteinene. Dette gjøres best med en svamp, som strykes over murverket med "pussebevegelser". Bruk en ren og tørr pussesvamp.



MURVERKET RENGJØRES MED MURSYRE

Som avsluttende behandling kan murverket rengjøres med ferdigblandet mursyre 1:20 [1 del 30 % saltsyre til 20 deler vann]. Man kan med fordel bruke et stykke skumgummi til syrevasking, for å minske den mengde saltsyre som trengs for å rengjøre murverket. Syrevasking må foregå ovenfra og ned, og bør kun utføres én gang.